



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé intense
Produit :	O'TANTIK Boréal	Finition :	Verni
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique CD (traces d'aubier possible, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Largeur :	190 mm	Chanfreins :	2 chanfreins
Longueur :	680 à 1900 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne européen	Type d'installation pose conseillée :	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Support :	3 plis avec âme lattée peuplier	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2,888 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



R&L POSE COLLÉE OU FLOTTANTE



CHANFREIN



FINITION VERNIE



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



VIEILLI RABOTÉ MAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre Nettoyant parquets vernis.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'verniss» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

